



אבקת הסרת הצבע מסירה או מבהירה את הגוון הקיים ומכינה את הבד לצביעה חדשה, כך שהצבע הבא יתקבל אחיד, נקי וברור. מתאימה גם לרענון בדים דהויים, להסרת כתמי צבע שנצמדו בכביסה ולחלק מכתמי מזון- במיוחד בבדים לבנים.

האבקה אינה מכילה כלור ולכן אינה פוגעת בסיבי הבד, בשונה מאקונומיקה. מתאימה במיוחד לכותנה, פשתן, צמר, ויסקוזה וראמי.

שימו לב:

האבקה אינה מסירה הדפסים או דוגמאות מהבד, ואינה מסוגלת להבהיר את צבעם העמוק של ג'ינסים. בנוסף, יעילותה על פוליאסטר מוגבלת ותלויה באופן שבו הבד נצבע במפעל.

בחירת שיטת השימוש:

- לתוצאה מקסימלית מומלץ להשתמש בשיטת **ההרתחה בסיר**, המאפשרת לשמור על טמפרטורה גבוהה (כמעט רותחת) לאורך כל התהליך.
- ניתן להשתמש גם בשיטת **מכונת הכביסה** או בשיטת **הכיור/דלי** אך התוצאה עשויה להיות פחות אחידה וחזקה.



שיטת שימוש: הרתחה בסיר
לצפייה בסרטון ההדרכה לחצו <<<

חומרים דרושים:

- מסיר צבע מבד - Rit Color Remover
- סיר נירוסטה
- מלקחיים

תהליך העבודה:

1. כבסו את הפריט מראש במים חמימים עם מעט סבון כדי להסיר שומנים ושאריות שעלולות לפגוע בתהליך.
2. מלאו סיר נירוסטה במים בכמות מספקת כך שהבד יוכל לנוע בחופשיות. כסו את הסיר וחממו על הכיריים עד שהמים מגיעים לטמפרטורה מעט מתחת לרתיחה (כ-90 מעלות צלזיוס).
3. כשהמים מתחילים לרתוח בעדינות, הוסיפו לסיר שקית אחת של מסיר צבע Color Remover וערבבו היטב עד להמסה מלאה.
4. שמרו על רתיחה עדינה לאורך כל זמן השימוש.



[לצפייה בסרטון ההדרכה לחצו <<<](#)

5. הרטיבו את הפריט שאותו רוצים להבהיר, והכניסו אותו לתמיסה בסיר.
6. ערבבו מדי פעם. חלק מהבדים יאבדו את צבעם תוך 10 דקות, ואחרים ייקחו עד 20 דקות. ברגע שהבד הופך ללבן או בגוון "אוף-ווייט", ניתן להוציאו מהתמיסה.
7. שטפו את הפריט במים חמימים, ואז הורידו את טמפרטורת המים בהדרגה עד לשטיפה במים קרים, עד שהמים יוצאים צלולים.
8. כבסו במים חמימים עם חומר ניקוי עדין, וייבשו כרגיל.
9. הפריט מוכן כעת לצביעה חדשה.

שיטת שימוש: כיור / דלי

חומרים דרושים:

- מקבע צבע לבד - ColorStay Dye Fixative
- דלי פלסטיק או כיור נירוסטה
- כף מתכת גדולה לערבוב

תהליך העבודה:

1. כבסו את הפריט מראש במים חמימים עם מעט סבון כדי להסיר שומנים ושאריות שעלולות לפגוע בתהליך.
2. מלאו דלי פלסטיק או כיור נירוסטה במים מהברז. הטמפרטורה המומלצת היא כ-60 מעלות צלזיוס. אם מי הברז אינם חמים מספיק, אפשר לחמם מים בסיר ולהוסיף לתמיסה.
3. הוסיפו שקית אחת של מסיר צבע Color Remover למים וערבבו היטב עד להמסה מלאה.
4. הרטיבו את הפריט שאותו רוצים להבהיר, והכניסו אותו לתמיסה בסיר.
5. ערבבו מדי פעם. חלק מהבדים יאבדו את צבעם תוך 10 דקות, ואחרים ייקחו עד 20 דקות. ברגע שהבד הופך ללבן או בגוון "אוף-ווייט", ניתן להוציאו מהתמיסה.
6. שטפו את הפריט במים חמימים, ואז הורידו את טמפרטורת המים בהדרגה עד לשטיפה במים קרים, עד שהמים יוצאים צלולים.
7. כבסו במים חמימים עם חומר ניקוי עדין, וייבשו כרגיל.
8. הפריט מוכן כעת לצביעה חדשה.



שיטת שימוש: מכונת כביסה

השיטה אינה מומלצת לפריטים גדולים במיוחד או לכמה פריטים יחד.

חומרים דרושים:

- מסיר צבע מבד – Rit Color Remover
- כוס או כלי לערבוב
- מכונת כביסה

• מכונת כביסה פתח קדמי

1. הרטיבו את הבד והכניסו אותו למכונת הכביסה.
2. הגדירו את טמפרטורת המים לחמים ביותר ואת משך התכנית ל30 דקות לפחות.
3. ערבבו את אבקת מסיר הצבע עם 950 מ"ל מים חמים:
לכמות בד קטנה השתמשו ב2 שקיות, לכמות בד גדולה ב3 שקיות, ולכמות בד גדולה במיוחד ב4 שקיות.
4. הפעילו את תכנית הכביסה.
5. שפכו את תמיסת מסיר הצבע לתא הכביסה הראשית במגירת חומרי הניקוי - התא הגדול, המסומן בדרך כלל II או בסמל כביסה (לא לתא המרכז). אם יש בתא חלק פלסטיק פנימי, יש להוציא אותו לפני המזיגה.

6. שפכו כ־950 מ"ל מים חמים לתוך המגירה, כדי לוודא שכל החומר נכנס למכונה.
7. בסיום התכנית, כבסו את הבד פעם נוספת במים חמימים עם חומר ניקוי עדין וייבשו כרגיל.
8. הבד מוכן כעת לצביעה מחדש.
9. לאחר סיום השימוש במסיר הצבע, יש לנקות את מכונת הכביסה בשני שלבים נפרדים.
 - בשלב הראשון יש להפעיל את מכונת הכביסה כשהיא ריקה, בתכנית עם מים חמים ובכמות מים מרבית (או תכנית ארוכה), ולהוסיף 240 מ"ל אקונומיקה נוזלית. יש לאפשר לתכנית לפעול עד סיומה המלא.
 - בשלב השני יש להפעיל את מכונת הכביסה פעם נוספת, בתכנית כביסה רגילה עם מים חמים. לפני הפעלת התכנית, יש לנגב את האזור הפנימי סביב דלת המכונה ולשפוך כמות קטנה של אקונומיקה דרך מגירת חומרי הניקוי. לאחר מכן יש להוסיף חומר ניקוי ו־470 מ"ל אקונומיקה, ולהכניס 3–4 מגבות ישנות. יש לאפשר לתכנית לפעול עד סיומה המלא.

• מכונת כביסה פתח עליון

1. הגדירו את טמפרטורת המים לחמים ביותר ואת משך התכנית ל־30 דקות לפחות.
2. ערבבו את אבקת מסיר הצבע עם 950 מ"ל מים חמים:
 - לכמות בד קטנה השתמשו ב־2 שקיות, לכמות בד גדולה ב־3 שקיות, ולכמות בד גדולה במיוחד ב־4 שקיות.
3. מלאו את המכונה בכמות מים מספקת כך שהבד יוכל לנוע בחופשיות בתוך התוף.

4. שפכו את התמיסה ישירות למים שבמכונה.
 5. הרטיבו את הבד והכניסו אותו למכונת הכביסה.
 6. בסיום התכנית, כבסו את הבד פעם נוספת במים חמימים עם חומר ניקוי עדין וייבשו כרגיל.
 7. הבד מוכן כעת לצביעה מחדש.
 8. לאחר סיום השימוש במסיר הצבע, יש לנקות את מכונת הכביסה בשני שלבים נפרדים.
- בשלב הראשון יש להפעיל את מכונת הכביסה כשהיא ריקה, בתכנית עם מים חמים ובכמות מים מרבית (או תכנית ארוכה), ולהוסיף 240 מ"ל אקונומיקה נוזלית. יש לאפשר לתכנית לפעול עד סיומה המלא.
 - בשלב השני יש להפעיל את מכונת הכביסה פעם נוספת, בתכנית כביסה רגילה עם מים חמים. לפני הפעלת התכנית, יש לנגב את האזור הפנימי סביב דלת המכונה ולשפוך כמות קטנה של אקונומיקה דרך מגירת חומרי הניקוי. לאחר מכן יש להוסיף חומר ניקוי ו-240 מ"ל אקונומיקה, ולהכניס 3-4 מגבות ישנות. יש לאפשר לתכנית לפעול עד סיומה המלא.