



המקבע מיועד לקיבוע הצבע בבד מייד לאחר הצביעה, להפחתת דהייה וזליגת צבע, לשמירה על גוון חי, עמוק ועמיד לאורך זמן. מתאים במיוחד לבדי כותנה, פשתן, ויסקוזה, ראמי, משי וצמר, ומשמש הן לאחר צביעה רגילה והן לאחר טכניקות כמו טאי־דיי או דיפ־דיי, כדי למנוע מעברי צבע לאזורים בהירים.

המקבע יעיל גם על פריטים שנצבעו מראש בתעשייה מסחרית, אם כי התוצאות עשויות להיות פחות מודגשות או פחות עמידות לעומת שימוש בו מייד לאחר פרויקט צביעה שביצעת בעצמך.

לתוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במקבע מייד לאחר הצביעה, לפני השטיפה והכביסה.

בחירת שיטת השימוש:

- לרוב הפרויקטים – מומלץ להשתמש בשיטת **כיוור / דלי**.
- לתוצאות העמידות ביותר – בחרו בשיטת **הרתחה בסיר**.
- לעבודה עם פריטים קטנים או כאשר רוצים ליישם את החומר על חלק קטן או על אזור שצבעתם חלקית (למשל dip dye) – השתמשו בשיטת **הריסוס (ספריי)**.



- לפריטים גדולים במיוחד או כשמחפשים את הדרך הפשוטה והנוחה ביותר ליישם את המקבע השתמשו בשיטת **מכונת הכביסה**.



[שיטת שימוש: כיור / דלי לצפייה בסרטון ההדרכה לחצו <<<](#)

חומרים דרושים:

- מקבע צבע לבד - ColorStay Dye Fixative
- דלי פלסטיק או כיור נירוסטה
- כף מתכת גדולה לערבוב

תהליך העבודה:

1. לכל 0.5 ק"ג של בד יבש (למשל 2 חולצות קצרות (טי-שירט) במידה לארג'), השתמשו ב120 מ"ל מקבע יחד עם 11.5 ליטר מים.
2. מלאו דלי פלסטיק או כיור נירוסטה במים חמים מהברז. נערו היטב את המקבע, ושפכו את הכמות הנדרשת לתוך המים. ערבבו היטב ליצירת תמיסה אחידה.



3. הוסיפו את הבד לתמיסה:
אם הבד נצבע בטכניקת טאי־דיי או שיבורי, יש להכניס את הבד שהוא עדיין קשור/כרוך. הכנסת בד פתוח עלולה לגרום לזליגת צבע לאזורים הלבנים.
אם הבד נצבע בטכניקת אומברה או דיפ־דיי, הכניסו רק את האזור הצבוע לתמיסה. טבילת כל הבגד עלולה לגרום לזליגת צבע לאזורים בהירים יותר.
4. ערבבו בעדינות, לסירוגין, במשך 20 דקות. ייתכן שצבע עודף שאינו מקובע ירד במים - זה תקין לחלוטין ולא ישפיע על התוצאה הסופית.
5. שטפו את הבד במים קרים.
6. כבסו במים חמימים עם חומר ניקוי עדין, שטפו וייבשו כרגיל.

שיטת שימוש: הרתחה בסיר

חומרים דרושים:

- מקבע צבע לבד - ColorStay Dye Fixative
- סיר נירוסטה
- כוס מדידה
- מלקחיים ממתכת
- כפפות גומי

תהליך העבודה:

1. לבשו כפפות גומי כדי למנוע הכתמה של הידיים ולהגן עליהן בזמן עבודה עם מים חמים.
2. לכל 0.5 ק"ג של בד יבש (למשל 2 חולצות קצרות (טי-שירט) במידה לארג'), השתמשו ב-120 מ"ל מקבע יחד עם 11.5 ליטר מים.
3. מלאו סיר נירוסטה במים. כסו את הסיר וחממו על הכיריים עד שהמים מגיעים לטמפרטורה גבוהה מאוד, מעט מתחת לרתיחה (93 מעלות צלזיוס ומעלה)



4. כשהמים מגיעים לרתיחה עדינה, נערו היטב את בקבוק נוזל הקיבוע ושפכו את תכולתו לתוך הסיר. ערבבו היטב עד לקבלת תמיסה אחידה.
5. הוסיפו את הבד לתמיסה:
אם הבד נצבע בטכניקת טאי־דיי או שיבורי, יש להכניס את הבד כשהוא עדיין קשור/כרוך. הכנסת בד פתוח עלולה לגרום לזליגת צבע לאזורים הלבנים.
אם הבד נצבע בטכניקת אומברה או דיפ־דיי, הכניסו רק את האזור הצבוע לתמיסה. טבילת כל הבגד עלולה לגרום לזליגת צבע לאזורים בהירים יותר.
6. שמרו על רתיחה עדינה לאורך כל זמן השימוש
7. ערבבו בעדינות, לסירוגין, במשך 20 דקות. ייתכן שצבע עודף שאינו מקובע ישתחרר למים - זה תקין לחלוטין ולא ישפיע על התוצאה הסופית.
8. תחילה, שטפו את הבד במים חמימים, ולאחר מכן עברו בהדרגה למים קרים עד שהמים צלולים.
9. כבסו במים חמימים עם חומר ניקוי עדין, שטפו וייבשו כרגיל.

שיטת שימוש: מכונת כביסה

- השיטה אינה מומלצת לפריטים גדולים במיוחד או לכמה פריטים יחד.

חומרים דרושים:

- מקבע צבע לבד - ColorStay Dye Fixative
- כף מדידה
- מכונת כביסה

תהליך העבודה:

• מכונת כביסה פתח קדמי

1. הכניסו את הבד למכונה.
2. הגדירו את טמפרטורת המים לחמים ביותר ואת משך התכנית ל-20 דקות לפחות.
3. הפעילו את מכונת הכביסה.
4. הוסיפו 120 מ"ל מקבע לכל 0.5 ק"ג של בד יבש.
5. שפכו את המקבע לתא הכביסה הראשית במגירת חומרי הניקוי - התא הגדול, המסומן בדרך כלל II או בסמל כביסה (לא לתא המרכז). אם יש בתא חלק פלסטיק פנימי, יש להוציא אותו לפני המזיגה.

6. שפכו כ־950 מ"ל מים חמים לתוך המגירה, כדי לוודא שכל החומר נכנס למכונה.
7. בסיום התכנית, כבסו את הבד פעם נוספת במים חמימים עם חומר ניקוי עדין וייבשו כרגיל.
8. לאחר מכן, מומלץ לנקות את המכונה על ידי הפעלת תכנית נוספת עם מים חמים וחומר ניקוי בלבד.

• מכונת כביסה פתח עליון

1. הגדירו את טמפרטורת המים לחמים ביותר ומלאו מים כך שהבד יוכל לנוע בחופשיות.
2. בחרו תכנית כביסה של 20 דקות לפחות.
3. הוסיפו 120 מ"ל מקבע לכל 0.5 ק"ג של בד יבש.
4. שפכו את המקבע ישירות למים שבתוף המכונה.
5. הכניסו את הבד למכונה.
6. בסיום התכנית, כבסו את הבד פעם נוספת במים חמימים עם חומר ניקוי עדין וייבשו כרגיל.
7. לאחר מכן, מומלץ לנקות את המכונה על ידי הפעלת תכנית נוספת עם מים חמים וחומר ניקוי בלבד.

שיטת שימוש: ריסוס (ספריי)

חומרים דרושים:

- מקבע צבע לבד - ColorStay Dye Fixative
- בקבוק ספריי
- כיסוי פלסטיק לשולחן העבודה

תהליך העבודה:

1. חברו את ראש הספריי ישירות לבקבוק של המקבע או העבירו את המקבע לבקבוק ספריי.
2. תלו את הפריט הצבוע או הניחו אותו שטוח על משטח עבודה שמוגן בכיסוי פלסטיק.
3. רססו את הפריט בשכבה אחידה ונדיבה של המקבע, והשאירו אותו למשך כ-20 דקות כדי לאפשר למקבע לפעול.
4. אופציונלי: חימום עדין מסייע למקבע לחדור טוב יותר לסיבים. ניתן לחמם עם מייבש שיער או להניח את הפריט בשמש.
5. שטפו את הבד במים קרים עד שהמים צלולים.
6. כבסו במים חמימים עם חומר ניקוי עדין, שטפו וייבשו כרגיל.