



Rit DyeMore Synthetic

דגשים חשובים:

- יש להשתמש בבישול על הכיריים בלבד כדי לשמור על טמפרטורה גבוהה מאוד (כ-93°C ומעלה), הדרושה לספיגת צבע בבד סינתטי.
- אין להשתמש במכונת כביסה או בשיטת דלי/כיור, מכיוון שהן לא מבטיחות טמפרטורה מתאימה.
- צבע Rit DyeMore מתאים במיוחד לבגדים עם יותר מ-35% סיבים סינתטיים כגון פוליאסטר, אקריליק, אצטט, ניילון ועוד.

ציוד נדרש:

- סיר נירוסטה גדול
- מים חמים (כ-93°C ומעלה) בכמות של כ-11 ליטר מים לכל 450 גרם בד.
- צבע Rit DyeMore, נפח בהתאם למשקל הבד
- (900 גרם בד - יש להשתמש בבקבוק אחד של צבע Rit DyeMore
- לכיסוי סינתטי מלא או גוון כהה - הכפילו את הכמות)
- כפית סבון כלי
- כפפות גומי
- כיסוי שולחן
- צעוף בד/בגד לבדיקה (swatch) במקרה הצורך.



אופן ההכנה - שלב אחרי שלב:

- יש לשקול את הבד או להעריך את משקלו.
- בבקבוק אחד של Rit DyeMore מספיק לצביעה של עד 900 גרם בד יבש.
- לצביעה בגוון כהה או לכיסוי מלא, יש להכפיל את כמות הצבע (2 בקבוקים לכל 900 גרם). במידה ויש ספק לגבי הגוון שיתקבל - מומלץ לבצע בדיקת צביעה מקדימה (swatch) על פיסת בד קטנה.
- יש לשטוף את הבד במים חמים עם סבון כלים, להסרת שאריות שיכולות להפריע לקבלת צבע אחיד.
- הכינו סביבת העבודה באמצעות כיסוי שולחן.



- יש ללבוש כפפות גומי להגנה על הידיים מפני חום והכתמה.
- יש למלא סיר נירוסטה בכ-11 ליטר מים חמים לכל 450 גרם בד, ולחמם עד לרתיחה קלה (כ-93°).
- הוסיפו כפית נוזל כלים למים.
- כשהמים מתחילים לרתוח בעדינות, יש להוסיף את הצבע, לאחר ניעור טוב.
- יש להרטיב את הבד במים רגילים, לסחוט ולהכניס אותו לסיר עם הצבע.





- יש לשמור על רתיחה קלה לאורך כל התהליך ולערבב בעדינות בעיקר בעשר הדקות הראשונות.
- זמנים מומלצים:
 - באופן כללי: 10-60 דקות
 - לבדים סינתטיים: מינימום 30 דקות (כגון פוליאסטר)
 - ניילון: זמן קצר יותר מספיק - צבע נספג מהר וכהה יותר.
- עם השגת הגוון הרצוי - יש להוציא את הבד ולסחוט אותו.
- *שימו לב, הבד יהיה כהה כשהוא רטוב ויתבהר אחרי ייבוש.
- לבדים המעורבים בבד טבעי, יש להשתמש במקבע Rit ColorStay Dye Fixative לפי ההוראות לייצוב הצבע ולהפחתת דהייה.
- יש לשטוף את הבד במים חמים ולאחר מכן במים קרים עד שהמים צלולים.
- יש לכבס את הבד במים חמימים עם סבון עדין ולייבש כרגיל.